

WorkForce Pro

ZFP

WF-M5298DW



v1.0 - 11/2018
BitService

Configurazione per sistema gestionale Gesbank Evolution

Sulla stampante impostare i seguenti parametri:

Menù -> Impostazioni -> Impostazioni Generali -> Impostazioni stampante -> Lingua Stampa -> Rete -> PCL

Menù -> Impostazioni -> Impostazioni Generali -> Impostazioni stampante -> Impostazioni di stampa universali -> su "Priorità Alimentazione" impostare "Alimentazione carta su ATTIVA

Per l'inizio di stampa degli assegni o dei certificati o dei DD/RR lavorare sui "radicali".

Per il destro/sinistro spostare guide superiori alla stampante.

Sul gestionale impostare di conseguenza le "code" sia per il formato pdf che per la stampa "ad Aghi".

Le schermate sotto riportano M5190 ma è uguale su M5298

