

# WorkForce Pro



## WF-M5190DW




v1.1 - 10/2016  
BitService

▼ Stampanti (10)



La stampante va collegata con 2 driver diversi, uno per le stampe pdf e uno per quelle di testo.

La stampante pdf con **driver EPSON WF-M5190** mentre l'altra usa un **driver Generic / Text**.



Sul driver pdf M5190 è necessario impostare l'origine della carta su **Cassetto carta 1**.

Sul driver di testo Generico sono sufficienti le impostazioni di default.

Sulla stampante impostare i seguenti parametri:

**Menù -> Configurazione carta -> Cassetto 1 -> Dimensioni foglio -> Letter 216 x 279 mm**

**Menù -> Amministrazione sistema -> Impostazioni stampante -> Lingua stampa -> Rete -> PCL**

**Menù -> Amministrazione sistema -> Impostazioni stampante -> Impostaz. di alimentazione -> Priorità alim. posteriore -> Normale**

**Menù -> Amministrazione sistema -> Impostazioni stampante -> Impostaz. di alimentazione -> Impostaz. selezione autom. -> Cassetto 1 -> Disattiva**

Le impostazioni sotto sono utili se non si "lavora" con i radicali.

Consigliato impostare i radicali con un "fisso" (per tutte le postazioni uguali) e lasciare la macchina "standard" (cioè offset a zero... come di fabbrica).

**Menù -> Amministrazione sistema -> Impostaz. stampa universali -> Offset superiore -> -07.0 mm**

**Menù -> Amministrazione sistema -> Impostaz. stampa universali -> Offset sinistro -> -02.0 mm**

Su Gesbank impostare la stampante pdf sul **driver EPSON WF-M5190** e sulla stampa testo sul **driver Generic / Text**.

